

# ハイブリッドインスタントカメラ instax mini Evo Cinema™

## 使い方ガイド



▼製品のご購入はこちら

**FUJIFILM**  
フジフィルムモール



生まれた時代  
出会った時代など  
思い出の時代にタイムスリップ  
したかのような撮影体験を  
お楽しみください！



### 基本の使い方（静止画撮影～プリント）

- ① 電源ボタンを約1秒間長押しして電源をオンにします。モードスイッチは、静止画（STILL：赤の状態）に設定してください。
- ② ジダイヤル™を好きな時代に設定してください。レンズリングを回して、ジダイヤル™効果の度合いが調整できます（おすすめ：3）。液晶モニターで写り方を確認しながら、フロント部分のシャッターボタンを押して写真を撮影できます。
- ③ 再生ボタンを押すと撮影した画像を確認できます。
- ④ プリントしたい画像を表示した状態でプリントレバーを立ち上げ、反時計回りに90度回してプリントします。

### カメラ操作中にフリーズしてしまった際のご対応



カメラフロント部分の下の蓋を開けて、右側のリセットボタンを押してください。  
※カメラが正常に動作している時は、こちらのボタンは押さないでください。撮影データが失われる場合があります。

▼より詳細な使い方はこちら

