
空 调 设 置



① 显示的数字为“当前室温”。

② 按 “上/下键 ”来设置温度。
(提高温度 = ⊕ 按钮 / 降温 = ⊖ 按钮)

设置完成后，数字返回到“当前室温”显示。

注意事项

- 空调是集中控制的，每个房间的制冷和制热无法单独切换。
- 酒店根据温度、天气和时段进行制冷和制热的切换。
- 如果您有任何问题，请联系前台。